

## Stecker Twist



Kontaktschrauben aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz Philipsgröße 2. Werkzeuglose Montage durch Mehr-Rampen-Verschlussystem, einfach durch Drehrastung des Anschlussgehäuses! Zeitersparnis! Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen. Vorteile der Zugentlastung: Zeitersparnis, einfaches und schnelleres Einführen der Leitung, Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung, für alle Kabeltypen, 100 % Dichtheit der Kabelführung, optimaler Knickschutz. IP 44 spritzwassergeschützt.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z31416	Stecker 4x16 6h 014-6	ST
Z31516	Stecker 5x16 6h 015-6	ST
Z31532	Stecker 5x32 6h 025-6	ST
Z31563	Stecker 5x63 6h IP67 Power Twist 035-6	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)