

Ersatzflasche LAIER LATI U mit Stahlkappe



Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLATI35UEF	Ersatzflasche LAIER LATI U 35, 230V, d= 35mm, mit Stahlkappe und 6m Litze	ST
ZLATI42UEF	Ersatzflasche LAIER LATI U 42, 230V, d= 42mm, mit Stahlkappe und 6m Litze	ST
ZLATI51UEF	Ersatzflasche LAIER LATI U 51, 230V, d= 51mm, mit Stahlkappe und 6m Litze	ST
ZLATI57UEF	Ersatzflasche LAIER LATI U 57, 230V, d= 57mm, mit Stahlkappe und 6m Litze	ST
ZLATI68UEF	Ersatzflasche LAIER LATI U 68, 230V, d= 68mm, mit Stahlkappe und 6m Litze	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at