

## Sturzschalung MBA



Ringbalken- und Sturzschalung MBA aus Holzbeton, mit Abstandhaltern. Ringbalkenschalung mit Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung. Schenkel: Holzbeton (HB) 10 mm, Elementlänge: 2000 mm, Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung, Elementhöhe: 245 mm, Sonderhöhen auf Anfrage, Abstandhalter: verzinkter Bandstahl, 2-fach abgewinkelt, 3 St. pro lfm. Integrierter Abstandhalter zur Aufnahme der Bewehrung, volle Betondeckung nach DIN 1045 gegeben. Keine zusätzliche Abspannung erforderlich. Vollflächiger Kontakt des Betons zum Mauerwerk. Elemente

werden vorgefertigt geliefert. Serienmäßig innen und außen mit vollflächig aufgetragenem Betonkontakt.

Sturzschalung: Schenkel und Boden: Holzbeton (HB) 10 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z40200U	Sturzschalung MBA, 115x245mm, 2lfm/Sta, 60Sta/Pal	STA
Z40262U	Sturzschalung MBA, 150x245mm, 2lfm/Sta, 50Sta/Pal	STA
Z40201U	Sturzschalung MBA, 175x245mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STA
Z40267U	Sturzschalung MBA, 200x245mm, 2lfm/Sta, 42Sta/Pal	STA
Z40202U	Sturzschalung MBA, 240x245mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STA
Z40273U	Sturzschalung MBA, 250x245mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STA
Z40203U	Sturzschalung MBA, 300x245mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STA
Z40204U	Sturzschalung MBA, 365x245mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STA

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)